

JEMNE NANESTE STREŠNÚ PLACHTU NA KONŠTRUKCIU.
POTOM PRIPEVNITE STREŠNÚ PLACHTU
NA STREŠNÝ RÁM S GULIČKOVÝMI PÁSMI.
GUMOVÉ PÁSY SA MONTUJÚ STRIEDAVO VPRAVO - VĽAVO,
A PREDNÉ A ZADNÉ.

